

Монтаж раковины

- для крепления раковины не использовать резьбовые соединения (если они есть);
- поместить раковину на тумбу, которая закреплена на стене согласно монтажной схеме комплекта (бланк «МСК»). **Убедиться, что раковина имеет некоторый свес над тумбой !**
- сделать на стене разметку для крепления кронштейна;
- закрепить на раковине выпуск, сифон, перелив, смеситель с гибкой подводкой;
- закрепить* на стене кронштейн;
- **НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД МОНТАЖОМ РАКОВИНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО НАНЕСТИ САНИТАРНЫЙ ГЕРМЕТИК НА ВЕРХНИЙ ТОРЕЦ БОКОВИН КОРПУСА ТУМБЫ, КРОНШТЕЙН и СТОРОНУ РАКОВИНЫ, КОТОРАЯ ПРИМЫКАЕТ К СТЕНЕ!**
- убедиться, что среднее ребро жёсткости раковины имеет упор на боковине корпуса тумбы;
- после монтажа не эксплуатировать раковину до окончательного высыхания герметика.

*-- Для крепления к стене использовать крепёж, соответствующий типу стены - кирпич, бетон и пр. Такой крепёж не входит в комплектацию, приобретается отдельно в специализированных магазинах

Если раковина приобретена для использования без мебели, её следует крепить на два кронштейна (приобретаются отдельно).

Инструкция разработана для нескольких типов раковин, поэтому может включать описание отдельных моделей, отличающихся от Вашей.